

Control Remoto Universal Avanzado

CRUA-N

1. Introducción

Tu Control Remoto Universal Avanzado es sencillo de programar, fácil de usar y funciona con los equipos de:

Decodificador Digital

Además de tu Televisión.

2. Instalación/Reemplazo de baterías

Instala dos (2) baterías "AAA", según se indica en el diagrama dentro del compartimiento de las baterías.

Cuando las baterías se agotan y necesitan ser reemplazadas, el botón [CABLE] no encenderá o tendrá baja intensidad.

Cuando esto sucede, reemplaza las baterías existentes con dos (2) nuevas baterías (AAA) para restaurar el funcionamiento normal.

3. Programación de la televisión

• Modo - Programación Automática.

1. Enciende tu televisor.

2. Presiona [OK] + [📺], al mismo tiempo, hasta que el botón TV encienda.

3. Mantén oprimido el botón de [CANAL+] hasta que la televisión se apague. Mientras presionas el botón de [CANAL+], el botón TV destellará.

Tan pronto la televisión se apague, deja de presionar el botón [CANAL+].

4. Presiona[📺]

a. Si la televisión se vuelve a encender, presiona [OK] para grabar el código. El botón TV destellará por algunos segundos.

b. Si la televisión no se enciende, oprime [CANAL-] hasta que suceda. Oprime [OK] para guardar el código.

Control Remoto Universal Avanzado

CRUA-N

•Modo-Listado de códigos

1. Enciende tu televisión.

2. Presiona [OK] + [📺], al mismo tiempo, hasta que el botón TV se encienda.

3. Busca el código de 4 dígitos de la marca de tu televisión en el listado anexo y digitalo usando el teclado del control remoto. Si el código es correcto, la televisión se apagará.

De existir más de un código en el listado para la marca de la televisión, se deberá intentar con otro código hasta que la televisión se apague.

4. Tan pronto se apague la televisión, presiona[📺].

a. Si la televisión se vuelve a encender, presiona [OK] para grabar el código. El botón TV destellará por algunos segundos.

b. Si la televisión no se enciende, se deberá intentar con otro código del listado. Presiona [OK] para grabar el código.

•Programación para control de volumen de la televisión

1.Presiona el botón [CABLE]+[OK] al mismo tiempo, hasta que el botón [CABLE] permanezca encendido.

2.Presiona [VOL▲], luego el botón [TV].

3.El botón [CABLE] destellará y se apagará.

•Para programar el control de volumen del equipo

1. Presiona el botón [CABLE]+ [OK] a la vez, hasta que el botón [CABLE] permanezca encendido.

2. Presiona [VOL▲] luego el botón [CABLE]

3.El botón [CABLE] destellará y se apagará.

Control Remoto Universal Avanzado

CRUA-N

4. Reiniciar el control remoto

Para reiniciar el control remoto al estado original de fábrica, deberás seguir los siguientes pasos:

1. Presiona el botón [CABLE]+ botón [OK] al mismo tiempo hasta que el botón [CABLE] se encienda.

2. Presiona el botón atrás [⏮], dos veces hasta que el botón [CABLE] destelle y luego se apague.

5. Información complementaria

• Si algún botón se presiona por más de 30 segundos, el control se apagará automáticamente. Esto extiende la vida de la batería en el evento que el control remoto este debajo o entre objetos pesados, por ejemplo, las almohadas del sofá.

• Cuando las baterías sean reemplazas no será necesario volver a configurar el control remoto.

Control Remoto Universal Avanzado

CRUA-N

Alien

0735

Allstar

0735

Amstrad

0735 0353

Anam

0735

Anam National

0710 0735

Andersson

0749

Anitech

0735

Ansonic

0711 0735

AOC

0308 0406 0299 0325 0315
0337 1007 1023 1055 0700
0708 0408 0885 1161 0699
1229 1235

Apex Digital

0752

Ardem

0715 0735

Arena

0735

Aristona

0735

ART

0735

Asberg

0735

Astra

0735

ATD

0713

Atlantic

0735

Audiosonic

0715 0721 0751 0735 0765

AUDIOVOX

0398 0401 0387 0403 1031
1007 1091 1099 1105 1111
1120 1158 0308 0613 1092
0728 1159 0864

Audioworld

0713

Aventura

0353

Awa

0751 1092

Axxon

0715

Baird

0702

Bang & Olufsen

1350

Barco

0735

Basic Line

0711 0735 0749

Baur

0701 0735

Baysonic

0704

Beaumark

0700

Beijing

0702 0703 0720 0752

Beko

0715 0746 0735

Belson

0735

Belstar

0735

BenQ

0739

Beon

0735

Berthen

0711

Bestar

0735

Black Diamond

0717 0721 0752 0735 0749

Blaupunkt

0701

Blue Sky

0708 0711 0715 0733 0746

Boca

0735

Bork

0746

BPL

0733

Brandt

0702 0723 0737 0735

Brilliant

0705 0708 0715

Brinkmann

0727

Brionvega

0711 0735

0735

Broksonic

0704

Bush

0702 0711 0715 0745 0746
0749 0735 0765

Caishi

0723

Cameron

0745

Camper

0735

Carad

0711 0735

Carena

0735

Carrefour

0735

Cascade

0735

Casio

0735

Cathay

0735

CCE

1071 1133 0735 1343

Celebrity

0741

Celestial

0721 0752

Centrex

0723

Centrum

0735

Centurion

0735

Changfeng

0717

Changhong

0721 0752

Chun Yun

0713 0754 0741

Chung Hsin

0699

CINERAL

1183 1162

Cinex

0735

Citizen

1025 1031 1020 1021 1056
1068 1153 0885 0835 1186
1197 1185 1180 1198 1179
1181 1174 1196 1184 1183

Clarivox

0735

Clatronic

0715 0735

Clayton

0735

COBY

0409 0396 0765 0735

Commercial Solutions

0763

Condor

0735

Conia

0721 0752 0745

Conrowa

0717 0752 0713

CONTEC

0387 0374 0299 0375 0735

Cosmel

0735

Crosley

0741

Crown

0702 0711 0714 0715 0746

C-Tech

0735

CTX

0754

Curtis

0766

Curtis Mathes

1041 1025 1149 1101 1084
1020 1013 0712 0748 1157
1133 0613 1137 0617 0885
0871 1118

cybervision

0303 1162

Daewoo

1031 1020 1026 1027 1030
1091 1093 1153 0700 0709
0748 0759 0613 0885 0735
1239 1342

Dansai

1229 1235

Dantax

0717 1223

Datsura

0735

0735

Dawa

0735

Daytron

0735

De Graaf

0702

DEC

0723 1223

Decca

0735

DELL

1167 1170 1190

Denver

0735

Desmet

0735

Diamant

0735

Diamond

0713 0721 0723 1223

Dick Smith Electronics

0713 0735

Digatron

0735

Digihome

0749

Digiline

0711 0735

DigiMax

0723

Digital Life

0723

Digitex

0721

Digitor

0735 0713

DISNEY

1182 1181

Dixi

0735

DL

0733 0723

Domeos

0711

Drean

0735

DSE

0721 0713 0735

Dual

0735 0749

Durabrand

0700 0704 0746 0353

Dux

0735

D-Vision

0735

DVX

0723

DX Antenna

0756

Dynatron

0735

Dynex

0740

Easy Living

0765

Ecco

0336

ECE

0735

Elbe

0735

Electroband

0741

Electrograph

0753

Electrohome

0704

Elektra

0748

Elfunk

0735

ELG

0735

Elin

0735

Elite

0735

Emerson

1041 1063 1083 1048 1156
1153 1138 1091 1070 1068
1066 1055 1054 1053 1052
1051 1044 1020 0700 0704
0711 0715 0734 0748 1092
0885 0822 0735 0353 0756
1239 1342

Envision

1229 1235

Enzer

0717 1223

Erres

0735

ESA

0720 0353

ESC

0735

Etron

0721

Euroman

0735

Europa

0735

Europhon

0735

Evesham

0749

Evolution

0754

Excelllo

0735

Exquisit

0735

Ferguson

0701 0705 0708 0735

Fidelity

0735 0353

Finlandia

0702

Finlux

0715 0749 0735

Firstline

0702 0711 0715 0733 0735

Fisher

0702

Flint

0735

Formenti

0735

Fraba

0735

Friac

0735

Fujitsu

1052 1056 1094 1113 0718
1251

Fujitsu Siemens

0749

Funai

0711 0715 0734 0756 0741
0353 0735

Furichi

1223

Futronic

1223

Gaba

0735

Galaxi

0735

Galaxis

0735

Gateway

0753 0754

GE

0300 0301 0354 0382 0385
0313 0309 0376 0332 1022
1149 1101 1070 1067 1064
1024 1017 0700 0705 0708
0735 0408 1157 0613 0885
0420 1004 0763 1238 1340
1341

GEC

0735

Genesis

0735

Genexxa

0735

GFM

0353

G-Hanz

0733

Goldfunk

0711

GoldStar

0700 0715 0735

Goodmans

0705 0708 0709 0711 0715
0745 0749 0735

GP

0717

Gradiente

0735

Graetz

0715 0749

Granada

0702 0703 0705 0735 0699

Grandin

0711 0715 0735

Grundig

0701 0713 0749 0758 1058
1093 1133 1030 0735

Grunkel

0749

GVA

0733

Haaz

0713

Haier

0723 0772 0735 0752 0713
0700 1237

Hallmark

0700

Hankook

0700

Hanseatic

0708 0709 0715 0735

Hantarex

0735

Hantor

0735

Harwa

0336

Harwood

0735

Hauppauge

0735

HCM

0735

Hewlett Packard

0738

Highline

0735

Hinari

0702 0735

Hisawa

0715

Hisense

0702 0717 0733 0759 0752
0735 1223 1228

HITACHI

0349 0377 0367 0374 0369
0335 0351 0371 0352 1148
1103 1090 1089 1080 1079
1067 1050 1034 1033 1019
1013 0700 0709 0749 0761
0770 0362 0408 0871 0885
0735 0699 0752 1178 1246
1244 1239

Hitachi Fujian

0699 1223

Hitec

0713

Hoehner

0715 0749 0735

Hornymphon

0735

HP

0738

Humax

0729

Hypson

0711 0715 0735

HYUNDAI

0397 0713 0717 0751 0773
0735 0745 1223

Iberia

0735

ICE

0735

iDEAL

0735

Imperial

0735

Indiana

0735

INFINITY

1168 1166

Ingelen

0715

Inno Hit

0735 0749

Innova

0735

Inotech

0721 0336

INSIGNIA

0389 0353 0338 0314 0392
0336 0404 0328 0348 0317
0402 1048 1125 0308 0304
0640 1156 0700 0740 1261
1267 1270 1227

Inspira

0735

Interbuy

0735

Interfunk

0735

Internal

0735

Intervision

0735

Iradio

0735

IRT

0748 0713

Isukai

0735

ITS

0735

ITT

0702

ITT Nokia

0702

ITV

0735

JBL

1168

JC PENNEY

0308 0301 0354 0332 0339
0374 0309 0357 0376 0408
0384 1101 0307

JCB

0741

Jean

0752

Jensen

1102 1128 0885 1133 1252
1186 1197 1191

Jinfeng

0702 0703

Jinxing

0735 0752 0713

JMB

0709 0735

JNC

0723

Jocel

0714

Jubilee

1223

JVC

0735
0835 1047 1054 1100 1127
1129 1150 1032 0320 0362
0395 0374 0310 0331 0371
0704 0710 0716 0742 0752
1208 1240 1241 1245

Kaisui

0735

Kanghua

0723

Karcher

0715 0735

Kathrein

0735

KAWASAKI

1187

KAWASHO

1186 1197 1173

Ken Brown

0704

Kendo

0735

Kennex

0735

Kenstar

0726

KENWOOD

1186 1197

Khind

0713 0723

Kioto

0713 0735

Kiton

0711 0735

KLL

0735

Kneissel

0735

Koenig

0735

Kolin

0699 0743 0753 0735 0723
0700

Kolster

0735

KONKA

0387 0368 0319 0321 0389
0383 0348 1092 0715 0838
0735 1207 1248 1345

Korpel

0735

Kosmos

0735

Kunlun

0702 0703

L&S Electronic

0715

Lavic

0733

Lavis

0735

Lecson

0735

Lenco

0735

Lexsor

0699

Leyco

0735

© 2018

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Control Remoto Universal Avanzado CRUA-N		Control Remoto Universal Avanzado CRUA-N		Control Remoto Universal Avanzado CRUA-N		Control Remoto Universal Avanzado CRUA-N		Control Remoto Universal Avanzado CRUA-N		Control Remoto Universal Avanzado CRUA-N		Control Remoto Universal Avanzado CRUA-N		Control Remoto Universal Avanzado CRUA-N		Control Remoto Universal Avanzado CRUA-N	
LG	0308 0346 0374 0330 0359	Minoka Mitsai Mitsubishi	0735	Onimax	0715	Polyvision	0725	Roadstar	0711 0715 0735	Sinotec	0336	Technosonic	0708 0735	Viore	0754 1276 1224		
	0325 1082 1097 1107 1114		0735		0713		0748		0759		0735		0766 0765				
	1108 0700 0715 0751 0408		1119 1076 1072 1042 1035		0749		0735 0713		0714 0735 0713		0735		0735				
	0885 0735 0699 0713 1178		1012 0699 0700 1137 0885		0735		1164		0705 0708 0715		0717		0733				
	1260		1004 0735 1257 1243 1269		0710		0723		0720		0717 0735 0713		0723				
	0735		1255 1253 1222		0735		1223		0711 0714 0735 0749		0711		0721				
	Lifetec		0707		0704 0715 0758 0735		1180		0702 0735		0735		0699				
	Local India TV		0702		0735		0717 0699		0700 0710 0753 0353		0735		0735				
	Local Malaysia TV		0713		0711 0735		0336		0329 0308 0384 0347 0374		0702		0705 0708 0712 0714 0715				
	Lodos		0735		0735		0358 1022 1155 1149 1073		0309 0359 0302 0324 1025		0735		0717 0721 0723 0751 0735				
Loewe	0735	0356 0385 1176 1171	1177	1160 1141 1085 1081 1078	0735	0713 0752											
Logik	0713 0336 0735	0735	0735	0735	1071 1019 1065 0700 0702	0702											
Logix	0711	0715	0701 0703 0735	0735	0703 0710 0712 0720 0307	0735											
Luma	0735	0702 0703	0715 0735	0735	0408 0304 0617 0885 1133	0342 0386 0373 0370 0365											
Lumatron	0735	0711 0735	1228	0708 0709 0735	0735 0752 1278 1263 1259	1005 1009 1037 1075 1088											
Lux May	0735	0735	0715 0735	0752	1256 1254	1110 1146 1148 1151 1008											
Luxor	0702 0735 0749	0735	0735 0713 0336 0699	0699	0711 0715 0735 0699 1228	1106 1131 0710 0757 0719											
LXI	0700 0752	1370 1371	0735	0711 0735	0704 0713 0715 0717 0726	0700											
M Electronic	0701 0709 0715 0746 0735	0700 0735 0752	0410 0301 0305 0366 0385	0700	0735 0353	0735											
Madison	0735	0717 0735	0358 1022 1155 1149 1073	0730	0333 0344 0374 0341 0363	Soundesign											
MAGNASONIC	1189	0735	1061 1024 0702 0703 0710	PROVIEW	1192 1193 1194	Sova											
Magnavox	1098 1156 1154 1148 1140	NAT	0723 0736 0304 0876 0881	ProVision	0715 0735	Sowa											
	1124 1105 1077 1057 1056	National	0735 0699 0752 0734 1266	PULSAR	1172 1186	Soyea											
	1052 1018 1016 1015 0713	NEC	1247 1347 1346	Pye	0735	Squareview											
	0717 0735 1133 0885 1161	0312 0371 0700 0755 0408	0735	Qingdao	0702 0703	Standard											
	1054 0706 1279 1242 1229	0752 0742	0702 0703 0713 0752 0723	Quadro	0717	Starlite											
	0715 0735	0735	0765	Quasar	0710	Strato											
Magnum	0735	0735	0723	Quelle	0701 0711 0735	Strong											
Manesth	0711 0735	0735	1022 1025 1152 1149 1101	Radiola	0735	Sunny											
Marantz	0735	0735	1039 1020 1019 1017 1007	Radiomarelli	0735	Sunstar											
Mark	0715 0735	0735	1006 0700 1157 1161 0885	RadioShack	1041 1019 1020 1046 1079	Sunwood											
Mascom	0735	0735	0752 1238 1344		1101 1148 0700 1157 1092	Superscan											
Mastro	0713 0735	0700	0735		0885 0735	Supersonic											
Masuda	0735	NEXXTECH	1195 1201		0711 0735	SuperTech											
Matsui	0701 0702 0715 0749 0758	Nikai	0749		0717	Supra											
	0735	Nikkai	0735		0301 0361 0378 0350 0308	Supreme											
	0710	Nikkei	0715		0354 0381 0394 0382 0385	0741											
Matsushita	0728 0336	Nikko	0700	PHILIPS	0309 0323 0390 0313 0352	0702											
Maxdorf	0753	Nimbro	0765		0337 0343 1025 1159 1157	Svasa											
Maxent	0735	Nintaus	0723		1149 1101 1029 0700 0705	0704											
Maxim	0713 0723	Noblex	0735		0708 0717 0735 0763 0768	Sylvania											
Meck	0735	Nokia	0702		0769 0408 0376 0348 0420	Symphonic											
Mediator	0735	Norcent	1229 1235		1004 1118 0384 0885 0720	Synco											
Medion	0711 0715 0749 0735 0713	Nordmende	0701 0705 0715 0749 0758	PHILIPS MAGNAVOX	1211 1239 1340	Syntax											
Megatron	0700		0735 0723			0326 0327											
MEI	0735		0735			0318 0312 0380 1020 1040											
Memorex	0699 0700 0704 0735	Normerel	0735	Phocus	0713	0104 1046 1060 1069 1077											
Mercury	0735	Nortek	0711	Recco	0735	0187 1095 1112 1137 0710											
Mermiad	0735	Novatron	0735	Recor	0735	0408 1004 0742 0747 1213											
Metronic	0708	Novex	0745	Rectiligne	0735	1250											
Metz	0701 0711 0735 0749	Pilot	0721 0713 0752	Redstar	0735	Shenyang											
MGA	0699 0700	Nu-Tec	0735	Reflex	0711 0735	Shinelco											
Micromaxx	0711 0715 0735	O.K.Line	0702	Relisys	0745	Shintosh											
Microtek	0721 1223	Oceanic	0735	Remotec	0735 0353	Shivaki											
Mikomi	0735	Okano	0735	Reoc	0715	0700 0735											
Minato	0735	Olevia	0725 0743 0700	Revov	0735	0735											
Minerva	0701 0699	Omni	0713 0723	RFT	0735	Siam											
Ministry Of Sound	0749	Onei	0749	Rinex	0336	Siemens											
		Onida	0767 0742	Singer	0735	Siera											
						Silva											
						Silva Schneider											
						SilverCrest											
						SONY											